



I

Apprendimento dell'aprifinestra

1. Mantenere premuto il tasto dell'aprifinestra per ca. 1 sec., dopodiché si accende il LED verde e il battente „annuisce“ brevemente - disponibilità d'apprendimento per 3 min.
2. Premere il tasto di selezione canale e selezionare quindi il canale desiderato
3. Mantenere premuto il tasto d'apprendimento per 3 sec.

Il LED verde lampeggiante nel set di messa in funzione e l'„annuire“ del battente segnalano il successo dall'apprendimento.

HR

Programiranje mehanizma za otvaranje prozora

BIH

1. Pritisnite tipku za otvaranje prozora oko 1 sekundu, zeleni LED svijetli i krilo kratko „klimne“ – spreman je za programiranje slijedećih 3 min.
2. Pritisnite tipku za biranje kanala i odaberite kanal
3. Držite tipku za programiranje pritisnutom 3 sekunde.

Tréperenje zelenog LED-a na kompletu za stavljanje u pogon i „kimanje“ krila javljaju uspješno programiranje.

RO

Sincronizare deschizător fereastră

1. Apăsati tasta Deschizător fereastră timp de cca. 1 sec., LED-ul verde luminează și aripa „se balansează“ scurt - stare de sincronizare timp de 3 min.
2. Apăsati tasta de selecție canal și selectați canalul
3. Țineți apăsată tasta de sincronizare timp de 3 sec.

LED-ul verde care pâlpăie la setul de punere în funcțiune și „balansul“ ruloului semnalizează realizarea sincronizării.

GR

Εκμάθηση μηχανισμού ανοίγματος παραθύρων

1. Πατήστε το πλήκτρο του μηχανισμού ανοίγματος παραθύρων περίπου 1 δευτερόλεπτο, η πράσινη φωτοдиодος (LED) ανάβει και το φύλλο «νεύει» σύντομα - Ετοιμότητα εκμάθησης για 3 λεπτά
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής καναλιού και επιλέξτε κανάλι
3. Κρατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 3 δευτερόλεπτα πατημένο

Η αναλάμπουσα πράσινη φωτοдиодος (LED) στο σετ θέσης σε λειτουργία και το «νεύμα» του φύλλου σηματοδοτούν τον επιτυχή προγραμματισμό.